

Intuitech Connector WAREMA für FIBARO:

Kurzanleitung

Version 0.3.0 · Intuitech GmbH · smartshop.intuitech.de

In drei Schritten betriebsbereit

- 1 · QuickApp installieren (FIBARO) Einstellungen → Geräte → + → Anderes Gerät → Datei hochladen → gelieferte `.fqax` auswählen.
 - 2 · Lizenzschlüssel eintragen Gerät „Intuitech Connector WAREMA“ aufklappen → Registerkarte Variablen → `licenseKey` = Lizenzschlüssel aus der Bestellung. Für die Inbetriebnahme zusätzlich `readOnly` = `1` (nur lesen).
 - 3 · Fertig Der Connector sucht die WMS WebControl pro selbst im Netz und legt für jedes WAREMA-Gerät ein eigenes Gerät an. Die IP-Adresse müssen Sie nicht kennen. Wenn alle Geräte stimmen, `readOnly` auf `0` stellen.
-

Das Wichtigste zur Bedienung

- Auf, Zu, Stopp und Positionsregler wie bei einem FIBARO-Rollladen; 100 % = offen bzw. eingefahren, 0 % = geschlossen bzw. ausgefahren
- Raffstore und Jalousie: zweiter Balken für die Lamellen
- Volant einer Markise: eigenes Gerät „... Volant“
- Licht, Steckdose, Heizstrahler: Schalter oder Dimmer
- In Szenen: `fibaro.call(ID, "open" / "close" / "stop")`, `fibaro.call(ID, "setValue", 40)`
- Szenen der WebControl pro: `fibaro.call(ID_Connector, "runScene", Nummer)`, Nummer über den Knopf „Szenen anzeigen“

Gut zu wissen

- Voraussetzung ist eine WMS WebControl pro mit Firmware 11H oder neuer, im selben Netz wie die Zentrale.
- Der Betrieb läuft ohne Internet und ohne WAREMA-Konto, ein Passwort oder Token ist nicht nötig.
- Die Zentrale fragt die WAREMA-Geräte alle 10 Sekunden ab. Bedienung per Handsender erscheint nach der nächsten Abfrage.
- Am Gerät steht der Fahrgrund (Wind, Sonne, Zeitschaltung ...), wenn die WAREMA-Automatik gefahren ist.
- Geräte, Endlagen und Wetterautomatik werden weiterhin in der WAREMA WMS App eingerichtet.
- Oberfläche auf Deutsch oder Englisch, automatisch in der Sprache der Zentrale (Variable `language`).
- Ohne Lizenzschlüssel 14 Tage voll nutzbar, danach werden Steuerbefehle gesperrt.

Wenn etwas klemmt

Meldung	Zu tun
Keine WebControl pro gefunden	Gleiches Netz wie die Zentrale? Firmware 11H? Sonst IP in <code>wmsIP</code> eintragen
Keine Verbindung	Strom und Netzwerk prüfen, der Connector versucht es selbst erneut
Gerät „nicht erreichbar“	Funk oder Strom am Antrieb prüfen
Gerät reagiert nicht	Erst in der WAREMA-App prüfen; <code>readOnly</code> muss <code>0</code> sein

Ausführliche Beschreibung: Bedienungsanleitung