Intuitech Connector 2N für FIBARO: Kurzanleitung

Version 1.0.0 · Intuitech GmbH · smartshop.intuitech.de

In vier Schritten betriebsbereit

1 · QuickApp installieren (FIBARO)
Einstellungen → Geräte → + → Anderes Gerät → Datei hochladen → gelieferte `.fqa` auswählen.

2 · Adresse der Türstation eintragen
Gerät „Intuitech Connector 2N" aufklappen → Registerkarte Variablen → `hostIP` neu anlegen und auf die Adresse der 2N setzen, zum Beispiel `192.168.1.31`.

3 · Zugang eintragen
`user` auf das Konto der Türstation setzen. Wenn die Türstation eine Anmeldung verlangt, zusätzlich die Variable `pass` vom Typ **password** anlegen. Verlangt sie keine, bleibt `pass` leer.

4 · Lizenzschlüssel eintragen
`licenseKey` = Schlüssel aus der Bestellung. Ohne Schlüssel läuft der Connector 14 Tage im vollen Umfang.

Danach legt der Connector die Geräte selbst an und meldet in seiner Statuszeile Modell und Firmware der Türstation.

Welche Geräte entstehen

Gerät	Was es tut
Haustür	Schalter. Einschalten öffnet die Tür. Die Anzeige folgt dem echten Relais.
Klingel	Wird drei Sekunden wahr, wenn jemand klingelt.
Zutritt	Wird drei Sekunden wahr bei gültiger Karte oder gültigem Code.
Zutritt `<Name>`	Dasselbe je Person, sobald sie das erste Mal kommt.
Zutritt abgelehnt	Wird wahr bei abgewiesenem Versuch.
Sabotage Türstation	Wird 30 Sekunden wahr bei Sabotage.
Türkontakt	Folgt dem Türkontakt der 2N, sofern angeschlossen.
Türstation erreichbar	Ergebnis der zyklischen Prüfung.
Türkamera	Standbild der Türkamera.

Das Wichtigste zur Bedienung

- Tür öffnen: Gerät „Haustür" einschalten, oder Knopf „Tür öffnen" im Connector.
- In Szenen: `fibaro.call(ID, "openDoor", 1)`, Kanal 1 oder 2.
- Verbindung prüfen: Knopf „Verbindung prüfen". Danach stehen Modell und Firmware in der Statuszeile.
- Oberfläche auf Deutsch oder Englisch, automatisch in der Sprache der Zentrale (Variable `language`).

Gut zu wissen

- Der Betrieb läuft ohne Cloud und ohne Konto beim Hersteller, nur im lokalen Netz.
- Klingel- und Zutrittsereignisse kommen in Echtzeit über die Logging API der 2N, nicht durch ständiges Abfragen.
- Das Kamerabild holt die FIBARO App direkt bei der Türstation. Von unterwegs geht das nur über VPN oder über den FIBARO Fernzugriff.
- Sprechen läuft nicht über die Zentrale. Das Home Center 3 hat keinen SIP-Proxy. Melden Sie die Türstation stattdessen als Telefon an Ihrem Router an, dann klingelt es auf Ihren Telefonen.
- Ohne Lizenzschlüssel 14 Tage voll nutzbar, danach wird das Türöffnen gesperrt; Anzeige und Ereignisse bleiben erhalten.

Wenn etwas klemmt

Meldung	Zu tun
Bitte Variable hostIP setzen	Variable `hostIP` fehlt oder ist leer.
Türstation nicht erreichbar	Adresse, Netzwerk und Stromversorgung der Türstation prüfen.
Anmeldung abgelehnt	`user` und `pass` prüfen. Das Konto braucht das Recht für Schalter, Kamera und System.
Keine Klingel- und Zutrittsereignisse	In der 2N unter Dienste → HTTP API prüfen, ob die Logging API aktiviert ist. Steht sie auf „Sicher (TLS)", wechselt der Connector selbsttätig auf HTTPS; ist sie ganz abgeschaltet, muss sie eingeschaltet werden.
Kamerabild bleibt leer	Nur im selben Netz sichtbar. Von außen VPN oder FIBARO Fernzugriff nutzen.