Kurzanleitung

Intuitech Connector USV, Einrichtung in fünf Schritten

In fünf Schritten

1. An der USV beziehungsweise ihrer Netzwerkkarte **SNMPv1 oder v2c einschalten** und eine Community mit Leserechten vergeben. Nicht bei `public` belassen.
2. Soweit möglich den Zugriff auf die Adresse Ihrer Zentrale beschränken.
3. Die Quick App in die Zentrale importieren.
4. In den Variablen `ip`, `community` und den Lizenzschlüssel eintragen, dann speichern.
5. Die Zentrale legt elf Geräte an. Im Protokoll stehen Modell, Seriennummer und Firmware.

> **Fertig.** Ladezustand, Restlaufzeit und Last stehen jetzt in Ihrer App. Das Gerät „Netzbetrieb“ ist der Auslöser für Ihre eigenen Szenen.

Meldungen einschalten

Ab Werk gehen nur zwei Meldungen raus, nämlich der Stromausfall ab fünf Minuten Dauer und die Rückkehr des Netzes, und zwar nur als Push. Alles andere steht im Protokoll. Einstellbar ist das über die Variablen `Nur_Ausfall`, `Ausfall_ab_min` und `Meldeweg`.

Die Variable `melden` steht ab Werk auf 0, es wird also nichts verschickt. Prüfen Sie zuerst unter `Empfaenger`, wer die Nachrichten bekommen soll, und setzen Sie `melden` dann auf 1. Mit der Schaltfläche Probemeldung können Sie den Weg testen, die Texte sind dabei als Test gekennzeichnet.

Wenn nichts ankommt

Beobachtung	Erster Blick
Keine Werte	SNMP am Gerät eingeschaltet? Community richtig? Zugriffsfilter zu eng?
Einzelne Werte fehlen	Schaltfläche Quellen prüfen, das Protokoll zeigt, was Ihr Gerät beantwortet
USV piept	meist eine Batteriekalibrierung, die Statuszeile sagt es. Zu Ende laufen lassen

Die ausführliche Fassung mit Beispielen für eigene Abläufe steht in der Bedienungsanleitung. Fragen an post@intuitech.de.