



Konfigurationshandbuch mit Alarmsteuerung ハルン

Konfigurationshandbuch für die UR FOG MODULAR-Linie Rev. 02 - Februar 2025

ZUSAMMENFASSUNG

Aktivierungseinstellungen der Bewegungssensoren	Seite 2
Manuelle Aktivierung nach Fotoüberprüfung	Seite 13
Antipanik-/Anti-Diebstahl-Funktion	Seite 15
Einstellungen für Multi-Bestätigungsaufnahmen	Seite 18
Notizen	Seite 22

ACHTUNG:

Bevor Sie mit der Konfiguration des Nebelsystems fortfahren, müssen Sie das **AJAX**-Alarmsteuerung und die zugehörigen Sensoren / Zubehör programmieren. Es ist auch ratsam, zu überprüfen, ob der gewünschte Platz für innerhalb des Jeweller Funkdeckels der **AJAX** liegt.

WICHTIG: Die Nebellieferzeit muss IMMER vom Sicherheitsnebelsystem programmiert werden und NICHT von dieser App!





Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie den installierten Hub aus





"Geräte"







"Gerät hinzufügen" über QR-CODE-Erfassung







Ein zusammenfassender Bildschirm bestätigt die Erfassung des Relay-Geräts













20 Legen Sie die Smartphone-Kamera vor dem **QR-CODE**, um die ID des Relaisgeräts automatisch, automatisch zu erwerben QR CODE





klicken, um mit dem Installationsprozess fortzufahren





BEACHTUNG! Der Knopf ist mit

Der Knopf ist mit einem Kunststoffschutz abgedeckt



Ein 30-Sekunden-Countdown wird aktiviert, innerhalb dessen Sie die Funktionstaste des Geräts drücken müssen, das auf dem unteren rechten Teil des Relais positioniert ist





Ein zusammenfassender Bildschirm bestätigt die Erfassung des Relay-Geräts



25

- Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden
- Parameter ausgewählt haben:
- Relaismodus **Impuls**
- Kontakt Zustand: Normal offen
- Impulsdauer 0 bis 255
- Mindester garantierter Wert: 1 s (Stellen Sie den Höchstwert von 255 Sekunden ein. Wenn Sie nicht wiederholte Aufnahmen wünschen)

Wählen Sie "SZENARIEN"







30 Auf "SPEICHERN" klicken



29 GEBEN SIE DEN NAMEN DES

SZENARIOS EIN (z.B. Alarm) und wählen Sie "EINS" als Gerätezahlen aus, um dieses Szenario zu aktivieren

Zurück Szenario-Einstellungen Name Alarm GERÄTE, DIE DAS SZENARIO AUSLÖSEN Beliebig Alle ausgewählten Wählen Sie aus, weiche Geräte das Szenario auslösen: belief Geräte aus der Uster oder alle ausgewählten Geräte währen voreingestellten Zeit GERÄTEAKTION Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	17.01	III 5G
Name Alarm GERÄTE, DIE DAS SZENARIO AUSLÖSEN Beliebig Alle ausgewählten Wählen Sie aus, welche Geräte das Szenario auslösen: beliel Geräte aus der Liste oder alle ausgewählten Geräte währen voreingestellten Zeit GERÄTEAKTION Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	< Zurück	Szenario-Einstellungen
GERÄTE, DIE DAS SZENARIO AUSLÖSEN Beliebig Alle ausgewählten Wählen Sie aus, welche Geräte das Szenario auslösen: belief Geräte aus der Liste oder alle ausgewählten Geräte währen voreingestellten Zeit GERÄTEAKTION Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	Name Alarm	
Beliebig Alle ausgewählten Wählen Sie aus, weiche Geräte das Szenario auslösen: belie Geräte aus der Liste oder alle ausgewählten Geräte währen voreingestellten Zeit GERÅTEAKTION Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	gerăte, die da	S SZENARIO AUSLŐSEN
Alle ausgewählten Wahien Sie aus, welche Geräte das Szenario auslösen: beliel Geräte aus der Liste oder alle ausgewählten Geräte währen voreingestellten Zeit GERATEAKTION Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	Beliebig	
Wählen Sie aus, welche Geräte das Szenario auslösen: belie Geräte aus der Liste oder alle ausgewählten Geräte währen voreingestellten Zeit GERÄTEAKTION Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	Alle ausgewä	hlten
GERÄTEAKTION Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	Wählen Sie aus, Geräte aus der voreingestellter	welche Geräte das Szenario auslösen: bell Liste oder alle ausgewählten Geräte währe Zeit
Impuls Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert		
Das Gerät wird zu der in den Einstellungen festgelegten Zeit aktiviert	GERÄTEAKTION	
	GERĂTEAKTION	
	GERÄTEAKTION Impuls Das Gerät wird. Zeit aktiviert	zu der in den Einstellungen festgelegten
	GERĂTEAKTION Impuls Das Gerät wird : Zeit aktiviert	zu der in den Einstellungen festgelegten
	GERÄTEAKTION Impuls Das Gerät wird. Zeit aktiviert	zu der in den Einstellungen festgelegten

Manuelles Laufwerk des Nebelsystems nach der Fotoüberprüfung

Aufbau:



Beseitigung fort



Antipanische Funktion

ADurch die AJAX-SPACECONTROL-Taste und die Doppelbutton-Komponenten ist es möglich, die "Antipanische" Funktion auch dann, auch wenn das AJAX-Alarmsteuerungsfeld ausgeschaltet ist.

Vorgehensweise:

Konfigurieren Sie ein neues "Panic" -Szenario, indem Sie die unten beschriebenen Parameter auf der Arm-Relay-Komponente einstellen

ANN WINDTRE 4G 11:20	76 % 🔳	ARM-RELAY	76 % 🔳)	•••• WINDTRE 4G	11:21 76 % 🔳 76 %
~~~	0	ARM-RELAY Raum	office O	Durch 1 Das Gerä Unscharft Sicherheit	Scharf-/Unscharfsc wird durch Scharf-/ > schaltung des tssystems ausgelöst
		Relaismodus Kontakt Zustand	Bistabil 🗘 Normal offen 🗘	Durch A	Alarm > <
<ul> <li>Jeweller-Signalstärke</li> <li>Verbindung</li> </ul>	Online	Szenarien		Nach Z Das Gerät	eitplan t wird durch einen
<ul> <li>Aktiv</li> </ul>	Nein	Jeweller Signalstärker	itest		Server -
Yorübergehende           Deaktivierung	Nein	Benutzerhandbuch			
Ajax Relay Firmware EU 3.51.0.0, Geräte-ID 4578 Geräte Nr 4	17122	Vorübergehende Dea	ktivierung		
		Gerät entkopp	beln		
al WINDTRE 4G 11:41 Zurück Geräte auswählen	56 % ■⊃ ?	el WINDTRE 4G 11:42 Zurück Szenario-Einstell	56 % 🔳	11:02	ul 56 🚳
office	•	Panic		Scharf-/Unsci	harfschalten



WINDTRE 4G	11:42	56 %	
CZUrück S	izenario-Einstellunge	20	11:02
Panic			
ANZAHL AN GER AUSGEFÜHRT W	IÄTEN, AUF DENEN DAS IRD	SZENARIO	Panic
Eins		0	
Alle			
Wenn "Eins" aus ausgeführt, wen Geräte ausgelös das Szenario nu Geräte im voreir	gewählt ist, wird das Sa n mindestens eines der t wird. Wenn "Alle" ausg r ausgeführt, wenn alle ngestellten Zeitfenster a	enario ausgewählten gewählt ist, wird ausgewählten nusgelöst werden.	
GERÄTEAKTION			
Einschalten		0	
Ausschalten			
Stellen Sie ein, o	b das Gerät bei Ausfüh	rung des	
6	Speichern		

+ Szenario hinzufügen

Konfigurieren Sie ein neues "Panic" -Szenario, indem Sie die unten beschriebenen Parameter auf der **Trig-Relay**-Komponente einstellen

ati win	NDTRE 4G 11:24 Ock TRIG-RELAY	73 % 🔳	di WINDTRE 4G 11:4 Zurück ARM-R	n	att WINDTRI	4G 11:21 Szenario-Typ auswählen	76 % 🔳
	2000	0	ARM-RELAY Raum	office O	9	Durch Scharf-/Unscharfsc Das Gerät wird durch Scharf-/ Unscharfschaltung des Sicherheitssystems ausgelöst	• ,
			Relaismodus Kontakt Zustand	Bistabil 🗘 Normal offen 🗘		Durch Alarm Ein Alarm löst das Gerät aus	5
8	Jeweller-Signalstärke	Online	Szenarien			Nach Zeitplan Das Gerät wird durch einen	>
•	Aktiv	Nein	Jeweller Signalstä	rkentest		Marni ausgriust	
47	Spannung	13,7 V					
Ŷ	Vorübergehende Deaktivierung	Nein	Vesübergebende	Desktivierung			
	Ajax Relay Firmware EU 3.51.0.0, Geräte-ID 457EAJ Geräte No 3	122	Gerät ent	koppeln			





I WINDTRE 4G

double button

LED-Helligkeit

ALARMIERUNG DURCH SIRENE Bei Betätigung der Taste

Benutzerhandbuch

orübergehende Deaktivierung

Gerät entkoppeln

Zurück

11:46

double button

Fahren Sie abhängig von der Betätigungseinrichtung der installierten "**Antipanic**" -Ajax-Funktion mit der relativen Konfiguration fort, indem Sie die Parameter auf den folgenden

WINDTRE 4G 11:45	56 % 🔳 🔿	HI WINDTRE 4G	11:45	56 % 🔳
Zurück spacecontrol		< Zurück	spacecontrol	
	0	spacecontrol		0
		Raum		office 🗘
		Nutzer	G	iampaolo 🗘
0		Panik		
Akku-Ladung	ок	Schutz gegen v	ersehentliches Dr	. Aus 🗘
() Panik	Aktiviert	ALARMIERUNG DU	IRCH SIRENE	
Schutz gegen versehentliches Drücken	Aus	Wenn der Panil	kknopf gedrückt wi	ird 🚺
Vorübergehende Deaktivierung	Nein	Benutze	rhandbuch	
Ajax SpaceContro Firmware EU 5.54.1.0, Geräte-ID Geräter Ab 501	<b>I</b> 5F11150B1	Vorüber	gehende Deaktivie	rung
		(	Gerät entkoppeln	

56 %

0

office 🗘

Maximal 🗘

0





I WINDTRE 4G	11:46	56 9	
Zurück	button		
button		6	1
Raum		office	0
Betriebsmodus		Panik	0
Alarmtyp	Pa	niktaste	0
LED-Helligkeit	)	Maximal	0
Schutz gegen ve	rsehentliches Dr	Aus	0
ALARMIERUNG DUP	ICH SIRENE		
Bei Betätigung o	ler Taste	•	C
Szenarier	1		
Benutzer	handbuch		

Hinweis: wenn die Panikfunktion aktiviert ist, bleibt das Armrelais aktiv, wenn das Nebelsystem bewaffnet ist.Um wiederherzustellen, ist es erforderlich, es per App zu deaktivieren oder das Alarmsystem einzufügen und zu trennen

#### EINSTELLUNG FÜR MULTI-BESTÄTIGUNGSAUFNAHMEN



Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie den installierten Hub

ati WINDTRE 4G	11:18	1 78 % 🔳
=	anilo 🍯	+
	Ajax hub2 ID 000D9C04	>



2 Wählen Sie das Symbol unten links "Geräte"







### 3

Ausgewählt Das Gerät "**TRIG-RELAY**" erscheint der Konfigurationsbildschirm. Klicken Sie oben rechts auf das Rad

## 4

- Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Parameter ausgewählt haben: - Relaismodus **Impuls**
- Kontakt Zustand: Normal offen
- Impulsdauer 0 bis 255
- Mindester garantierter Wert: 1 s (Stellen Sie den Höchstwert von 255 Sekunden ein wenn Sie nicht wiederholte Aufnahmen wünschen)

#### Wählen Sie "**SZENARIEN**"





76 %



#### NOTIZEN



 $\mathbf{A}\mathbf{J}\mathbf{A}\mathbf{X}$ < READY >



UR Fog S.r.l.

Operativer Hauptquartier und Lagerhäuser: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) Italien Eingetragene Amt: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino - Italien

Tel. +39 011 0133037 - e-mail: sales1@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese T0 - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412 Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 100.000,00 int. versati