iNTUiTECH

Montage-Übersicht Vorhangschienen

Aufputz, Nische und Wand im Überblick

Vorhangschienen lassen sich auf unterschiedliche Weise montieren. Welche Art zu Ihnen passt, hängt von Ihrer Decke, der Fensterlaibung und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.

Aufputzmontage an der Decke

Bei der Aufputzmontage wird die Schiene sichtbar unter der Decke befestigt. Das ist die einfachste und häufigste Variante. Die Schiene sitzt auf Deckenträgern, der Vorhang hängt frei darunter.

Nischenmontage mit Nutprofil

Soll die Schiene unsichtbar verschwinden, montieren wir sie bündig in einer Nische oder einer abgehängten Decke. Dafür nutzen wir ein Nutprofil, in dem die Schiene läuft. Das Nutprofil ist etwas länger als die Schiene, bei Mio Decor rund 3 cm, bei Silent Gliss wenige Millimeter, und überdeckt die Technik vollständig.

Wandmontage

Lässt die Decke keine Befestigung zu, montieren wir die Schiene mit Wandwinkeln an der Wand. So passen wir den Abstand zur Wand und die Höhe an Ihre Situation an.

Platz für den Motor

Bei elektrischen Schienen sitzt der Motor je nach System seitlich links oder rechts. Planen Sie dort etwas Platz ein, besonders in einer engen Fensterlaibung. Sagen Sie uns bei der Bestellung, auf welcher Seite Motor und Stromanschluss liegen sollen.

Gut vorbereitet montieren

Prüfen Sie vor der Montage, ob Ihr Untergrund das Gewicht von Schiene und Vorhang sicher trägt, und halten Sie das passende Befestigungsmaterial für Ihre Decke oder Wand bereit. Im Zweifel beraten wir Sie vorab.

Video-Anleitung

Die Montage zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt im Video. Scannen Sie dazu einfach den folgenden Code mit Ihrem Smartphone.

Zum Montagevideo

https://youtu.be/hUdpbgMUUQ8