

## Aufmaß-Anleitung Vorhangschienen

So messen Sie richtig für Ihre Schiene nach Maß

Ein genaues Aufmaß ist die Grundlage dafür, dass Ihre Vorhangschiene später einwandfrei passt. Da wir jede Schiene individuell für Sie fertigen, lohnt sich ein sorgfältiger Blick vor der Bestellung. Diese Anleitung führt Sie durch die wichtigsten Schritte.

### Zwei Montagearten, zwei Messweisen

Bei der Aufputzmontage läuft die Schiene sichtbar unter der Decke. Hier messen Sie die gewünschte Gesamtbreite der Schiene, also die Breite des Fensters plus etwas Überstand nach links und rechts.

Bei der Nischenmontage soll die Schiene bündig in einer Nische oder einer abgehängten Decke verschwinden. Dann messen Sie die lichte Nischenbreite. In diesem Fall kommt ein Nutprofil zum Einsatz, in dem die Schiene unsichtbar läuft.

### So messen Sie die Breite richtig

- Messen Sie an mehreren Stellen, oben, in der Mitte und unten, und notieren Sie das kleinste Maß.
- Bei einer normalen Deckenmontage rechnen wir pro Seite rund 1,5 Zentimeter zur Fensterbreite dazu.
- Bei Anlagen mit Nutprofil führen wir das Nutprofil einen halben bis einen Zentimeter kürzer aus als die lichte Breite, damit es sicher in die Nische passt.

### Schiene und Nutprofil

Bei Anlagen mit Nutprofil nennen wir im Angebot immer die Länge des Nutprofils, nicht die der Schiene. Die Schiene selbst ist minimal kürzer und läuft im Nutprofil, das rund drei Zentimeter länger ausfällt. So arbeiten Sie und Ihr Monteur mit einer einheitlichen Zahl.

### Platz für den zusammengeschobenen Vorhang

Der zusammengeschobene Vorhang braucht seitlich Platz, die sogenannte Parkposition. Wie viel das ist, hängt vom Gleiterabstand und vom Stoff ab. Ob Sie 6 oder 8 Zentimeter Gleiterabstand wählen, ist Geschmackssache. Mit 8 Zentimetern braucht der zusammengeschobene Vorhang etwas weniger Platz. Die ungefähre Parkposition können Sie einer Tabelle entnehmen, die wir dafür bereithalten.

### Biegungen und Sonderformen

Für Erker, Rundungen oder über Eck fertigen wir gebogene Schienen. Welche Biegungen möglich sind, entnehmen wir einer Tabelle, und jede Anfrage prüfen wir zusätzlich einzeln auf ihre Umsetzbarkeit. Damit das gelingt, ist es wichtig, alle Maße zu erfassen. Schicken Sie uns dazu am besten eine Skizze mit den Maßen, den Winkeln und den Radien.

## **Das verbindliche Maß**

Das Maß, das Sie uns bestätigen, ist verbindlich. Da wir danach fertigen, liegt die Verantwortung für ein selbst genommenes Maß bei Ihnen. Genau deshalb prüfen wir Ihr Maß vor der Fertigung gemeinsam. Im Zweifel fragen Sie uns und messen lieber einmal mehr nach, bevor die Schiene in Produktion geht.

## **Kurz-Checkliste vor der Bestellung**

- Breite an mehreren Stellen gemessen, kleinstes Maß notiert
- Montageart festgelegt, Decke oder Nische
- Überstand links und rechts eingeplant
- Bei Biegung eine Skizze mit Winkeln und Radien bereitgelegt
- Offene Fragen notiert, damit wir sie gemeinsam klären

Haben Sie Fragen zum Aufmaß? Melden Sie sich gern, wir unterstützen Sie Schritt für Schritt bis zum passenden Maß.